




Instrucciones


- 1- Instalar Simhub: <https://www.simhubdash.com/>
- 2- Instalar Plugin ATSR para Simhub: <https://github.com/ATSR-Alex/ATSR-Hub-EVO/releases/>
- 3- Dentro de ATSR en el apartado “Device-Hub” añadir nuevo dispositivo y elegir “Flag Box Profile”




- 4- Estableces que tienes 2 iFlag (o los que tengas) y guardarlo con el nombre “DOBLE IFLAG” para que funcione mi configuración



- 5- Importar el fichero: “configuracion efecos 2 iFlag - ATSR” desde el apartado “importar” como se puede ver en la siguiente imagen:




- 6- Ir al apartado “Arduino” de Simhub, luego a “RGB Matrix” y seleccionar “Profile manager”




- 7- Darle a “Import profile” y seleccionar el fichero descargado:

“ATSR_IFLAG_RGBMatrix_Arduino”



Listo! ¡Ya estará el iFlag funcionando con mi configuración de doble iflag!



Si quieres cambiar aplicar otros efectos y saber cómo funciona cada apartado del ATSR Hub EVO puedes ver esta guía detallada aquí: <https://youtu.be/UXE5aNdot-4>